

# MANUEL DE L'INSTALLATEUR

## Poêle à granulés



©2023 CADEL srl | All rights reserved - Tutti i diritti riservati




**PRINCE 11 - KOBE 11 - FENICE 11**  
**PRINCE PLUS 11 - KOBE PLUS 11 - FENICE PLUS 11**  
**INDACO 11 - GO 11 - ECLIPSE 11**

## SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>SYMBOLES DU MANUEL.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>EMBALLAGE, MANUTENTION ET POSITIONNEMENT .....</b>	<b>4</b>
2.1	EMBALLAGE .....	4
2.2	ENLÈVEMENT DU POÊLE DE LA PALETTE.....	4
2.3	MANUTENTION DU POÊLE.....	5
<b>3</b>	<b>CONDUIT DES FUMÉES .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>AIR COMBURANT .....</b>	<b>5</b>
4.1	PRISE D'AIR .....	5
4.2	PROCÉDURE DE RACCORDEMENT AU POÊLE DANS UNE CHAMBRE ÉTANCHE .....	6
<b>5</b>	<b>EXEMPLES D'INSTALLATION (DIAMÈTRES ET LONGUEURS À DIMENSIONNER).....</b>	<b>7</b>
<b>6</b>	<b>INSTALLATION.....</b>	<b>8</b>
6.1	AVANT-PROPOS.....	8
6.2	DISTANCES MINIMALES .....	9
6.3	DIMENSIONS GÉNÉRALES .....	10
6.4	RETRAIT/MONTAGE DES FLANCS (PRINCE 11 - PRINCE PLUS 11).....	14
6.5	DEMONTAGE / MONTAGE DU CADRE (PRINCE 11 - PRINCE PLUS 11).....	14
6.6	RETRAIT/MONTAGE DES FLANCS (FENICE 11 - FENICE PLUS 11) .....	15
6.7	RETRAIT/ MONTAGE DU CACHE INFÉRIEUR (FENICE 11 - FENICE PLUS 11).....	15
6.8	RETRAIT/MONTAGE DES FLANCS (KOBÉ 11 - KOBÉ PLUS 11).....	16
6.9	RETRAIT/MONTAGE DU CADRE (KOBÉ 11 - KOBÉ PLUS 11).....	16
6.10	DÉMONTAGE/MONTAGE DES FLANCS (INDACO)16	
6.11	DEMONTAGE / MONTAGE DU CADRE (GO 11)..	17
6.12	RETRAIT/MONTAGE DES FLANCS (ECLIPSE 11)18	
6.13	DEMONTAGE / MONTAGE DU CADRE (ECLIPSE)18	
6.14	CONDUIT ARRIÈRE OU SUPÉRIEUR D'ÉVACUATION DES FUMÉES.....	19
6.15	MONTAGE DU KIT TUYAU CONCENTRIQUE.....	20
6.16	CANALISATION D'AIR CHAUD (VALABLE UNIQUEMENT POUR LES POÊLES CANALISÉS).....	20
6.16.1	SOLUTIONS DE CANALISATION EN FONCTION DU MODÈLE :.....	21
6.17	CANALISATION DES DONNÉES.....	23
6.18	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE .....	23
6.19	RACCORDEMENT DU THERMOSTAT EXTERNE..	24
6.20	ÉTALONNAGE DU POÊLE ET MESURE DE LA DÉPRESSION.....	24
6.21	SONDE D'AMBIANCE.....	25
<b>7</b>	<b>ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE .....</b>	<b>25</b>
7.1	AVANT-PROPOS.....	25
7.2	NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DES FUMÉES .....	26
7.3	NETTOYAGE DU COLLECTEUR DES FUMÉES .....	26
7.4	NETTOYAGE DU CONDUIT DE PASSAGE DES FUMÉES.....	27
7.5	NETTOYAGE DE L'ASPIRATEUR DES FUMÉES .....	28
7.6	NETTOYAGE DE LE VENTILATEUR AMBIANT .....	29
<b>8</b>	<b>EN CAS D'ANOMALIES .....</b>	<b>29</b>
8.1	SOLUTION DES PROBLÈMES .....	29
<b>9</b>	<b>DONNÉES TECHNIQUES .....</b>	<b>32</b>
9.1	INFORMATION POUR LES REPARATIONS .....	32
<b>10</b>	<b>CARACTÉRISTIQUES.....</b>	<b>33</b>

# • AVERTISSEMENT D'INSTALLATION POUR LE MARCHÉ FRANÇAIS








## INSTALLATION

<p><b>ZONE 1</b></p> 	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>OK</b></p> <p>Installation possible pour toute la gamme CADEL/FREEPOINT</p>
<p><b>ZONE 2</b></p> 	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>OK</b></p> <p><b>RÉGLAGE DE LA COMBUSTION PAR UN PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE</b></p> <p>Installation possible seulement pour les poêles avec <b>CHAMBRE ÉTANCHE</b> et déclaration du fabricant</p>
<p><b>ZONE 3</b></p> 	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>OK</b></p> <p><b>RÉGLAGE DE LA COMBUSTION PAR UN PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE</b></p> <p>Installation possible seulement pour les poêles avec <b>CHAMBRE ÉTANCHE</b> et déclaration du fabricant</p>

Le réglage de la combustion est une opération normale, à faire lors de la pose d'un poêle à granulés. Elle permet d'optimiser les prestations du poêle en fonction des caractéristiques de l'installation. Pour les zones 2 et 3 elle est obligatoire.

Merci de lire avec attention pour les détails requis au niveau de l'installation (voir le chapitre dédié).

## 1 SYMBOLES DU MANUEL

	<b>UTILISATEUR</b>
	<b>TECHNICIEN AGRÉÉ</b> (faisant allusion au Fabricant du poêle ou le Technicien Autorisé du Service d'Assistance Technique <b>EXCLUSIVEMENT</b> )
	<b>FUMISTE SPÉCIALISÉ</b>
	<b>ATTENTION:</b> <b>LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTE</b>
	<b>ATTENTION:</b> <b>POSSIBILITÉ DE DANGER OU DE DOMMAGE IRRÉVERSIBLE</b>
	<b>VALABLE SELON LES NORMES EUROPÉENNES EN VIGUEUR</b> En absence de drapeaux, les informations s'appliquent partout
	<b>VALABLE SELON LES NORMES FRANÇAISES EN VIGUEUR</b> En absence de drapeaux, les informations s'appliquent partout

- Les icônes à côté de chaque paragraphe indiquent à qui s'adresse chaque sujet (Utilisateur final et/ou Technicien agréé et/ou fumiste spécialisé).
- Les symboles ATTENTION indiquent une note importante.


## 2 EMBALLAGE, MANUTENTION ET POSITIONNEMENT

### 2.1 EMBALLAGE

- L'emballage se compose d'une boîte en carton recyclable selon les normes RESY, d'inserts recyclables en EPS (polystyrène expansé) et d'une palette en bois.
- Tous les matériaux d'emballage peuvent être réutilisés pour un usage similaire ou éventuellement éliminés en tant que déchets solides urbains, dans le respect des normes en vigueur.
- Une fois l'emballage retiré, vérifier que le produit soit intact.

### 2.2 ENLÈVEMENT DU POÊLE DE LA PALETTE

Procéder comme suit :



**Fig. 1 - Retrait des étriers**

- Retirer les étriers qui bloquent les pieds du poêle (voir **Fig. 1**). Procéder ensuite à l'enlèvement du poêle de la palette en faisant attention à ne pas endommager le poêle, les composants externes et/ou les pieds.

### 2.3 MANUTENTION DU POÊLE

Que le poêle soit emballé ou déballé, il est nécessaire d'observer les instructions suivantes pour la manutention et le déplacement du poêle à partir de l'achat jusqu'à son utilisation et pour tout déplacement futur :

- Manutentionner le poêle avec des moyens adaptés en respectant les normes en vigueur en matière de sécurité ;
- Ne pas retourner et/ou mettre le poêle sur le côté. Le maintenir en position verticale ou selon les dispositions du constructeur ;
- Si le poêle possède des parties en faïence, en pierre, en verre ou en matériaux délicats, manutentionner l'ensemble avec extrême précaution.

## 3 CONDUIT DES FUMÉES

## 4 AIR COMBURANT

### 4.1 PRISE D'AIR

Il est obligatoire de prévoir une prise d'air extérieure adéquate qui permette l'apport de l'air comburant nécessaire au bon fonctionnement du produit. L'arrivée d'air entre l'extérieur et le local d'installation peut s'effectuer avec une prise d'air libre ou en canalisant l'air directement vers l'extérieur (\*\*\*) .

La prise d'air libre doit :

- être réalisée à un niveau proche de celui du sol et en aucun cas supérieure à la hauteur de l'appareil ;
- toujours être protégée par une grille extérieure de sorte qu'elle ne puisse être obstruée par aucun objet ;
- avoir une surface libre totale d'au moins 80 cm<sup>2</sup> (nette de la grille) ;

La présence dans le même local, ou dans des pièces communicantes d'un même logement, d'autres dispositifs d'aspiration (par exemple : vmc, ventilateur électrique pour l'extraction de l'air vicié, hotte de cuisine, autres poêles, etc.), peut mettre l'environnement en dépression. Dans ce cas, à l'exception des installations étanches, il est nécessaire de vérifier qu'avec tous les équipements allumés, le local d'installation ne soit pas mis en dépression de plus de 4 Pa par rapport à l'extérieur. Si nécessaire, augmenter la section d'entrée de la prise d'air.

Il est possible de canaliser l'air nécessaire à la combustion à l'extérieur, en branchant la prise d'air extérieur directement à l'entrée de l'air de combustion qui se trouve habituellement à l'arrière de l'appareil.

La prise d'air extérieur canalisée doit :

- être réalisée à une hauteur proche du sol et en aucun cas supérieure à la hauteur de l'appareil
- être protégée par une grille garantissant une surface nette égale à la section du conduit de canalisation et réalisée de telle manière qu'elle ne puisse être obstruée par aucun objet
- La prise d'air peut se faire directement sur une paroi du local d'installation communiquant avec l'extérieur, ou indirectement dans des pièces adjacentes et communiquant en permanence avec le local d'installation, conformément à la réglementation en vigueur.

Le conduit de canalisation doit respecter les dimensions suivantes (chaque coude à 90° équivaut à un mètre linéaire) :

**(\*\*\*)** En cas de canalisation de l'air de combustion sur des produits non étanches, veiller à ce que le local d'installation ne soit pas mis en dépression de plus de 4 Pa par rapport à l'extérieur, sinon prévoir une prise air supplémentaire dans le local.

### Moins de 15 kW:

Diamètre du conduit de l'air	Longueur maximale (conduit lisse)	Longueur maximale (conduit ondulé)
50 mm	2 m	1 m
60 mm	3 m	2 m
80 mm	7 m	4 m
100 mm	12 m	9 m

### Plus de 15 kW:

Diamètre du conduit de l'air	Longueur maximale (conduit lisse)	Longueur maximale (conduit ondulé)
50 mm	-	-
60 mm	1 m	-
80 mm	3 m	1 m
100 mm	7 m	4 m




Fig. 2 - Entrée d'air directe




Fig. 3 - Prise d'air pour installation en chambre étanche

#### LEGENDA Fig. 2|Fig. 3

1	Environnement à ventiler
2	Prise d'air directe
4	Grille de protection
5	L'entrée de la courbe à tourner vers le bas

## 4.2 PROCÉDURE DE RACCORDEMENT AU POÊLE DANS UNE CHAMBRE ÉTANCHE

Procédure de raccordement au poêle en enceinte étanche :



Fig. 4 - La phase 1

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'air au tuyau d'air de combustion du poêle et serrez le tout avec un collier (voir Fig. 4).

## 5 EXEMPLES D'INSTALLATION (DIAMÈTRES ET LONGUEURS À DIMENSIONNER)




Fig. 5 - Conduit des fumées

1. Installation du conduit de fumées avec un trou pour le passage du tuyau augmenté de :  
100 mm minimum autour du tuyau s'il communique avec des parties non inflammables comme du ciment, des briques, etc. ou  
300 mm minimum autour du tuyau (ou ce qui est prescrit dans les données nominales) s'il communique avec des parties inflammables comme du bois, etc. Dans les deux cas, il faut insérer un isolant adéquat entre le conduit de fumées et le plancher. Il est recommandé de vérifier et de respecter les données nominales du conduit de fumées, notamment les distances de sécurité des matières inflammables. Les règles précédentes s'appliquent également aux trous effectués dans le mur.
2. Vieux conduit de fumées, entubé en réalisant une porte extérieure pour permettre de nettoyer la cheminée.
3. Conduit de fumées extérieur réalisé exclusivement avec des tuyaux en inox isolés, c'est-à-dire avec une double paroi: le tout bien ancré au mur. Avec un terminal de cheminée pare-vent.
4. Système de canalisation au moyen de raccords en T qui permet un nettoyage facile sans démonter les tuyaux.

LÉGENDE	Fig. 5
<b>U</b>	Isolant
<b>V</b>	Éventuelle augmentation de diamètre
<b>I</b>	Bouchon d'inspection
<b>S</b>	Trappe d'inspection
<b>P</b>	Prise d'air
<b>T</b>	Raccord en T avec bouchon d'inspection
<b>A</b>	Distance du matériau combustible (plaque du canal de fumée)
<b>B</b>	Maximum 4 m
<b>C</b>	Minimum 3° d'inclinaison
<b>D</b>	Distance du matériau combustible (plaque de l'appareil)
<b>E</b>	Zone de reflux
<b>F</b>	Canalisation de l'air



Les indications contenues dans ce chapitre font explicitement référence à la norme italienne d'installation UNI 10683. Dans tous les cas, il faut toujours respecter les normes en vigueur dans le pays d'installation.

## 6 INSTALLATION

### 6.1 AVANT-PROPOS

**La mise en place de l'installation thermique (générateur + alimentation en air de combustion + système d'évacuation des produits de la combustion + éventuel installation hydraulique/aéroulique) doit être réalisée dans le respect des lois et de la réglementation en vigueur (\*), et effectuée par un technicien habilité, qui doit remettre au responsable de l'installation une déclaration de conformité de l'installation même et qui assumera l'entière responsabilité de l'installation définitive et du bon fonctionnement du produit qui en résulte.**

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installations non conformes aux réglementations et aux lois en vigueur et d'usage inapproprié de l'appareil.

Il faudra notamment veiller à ce que:

- l'environnement soit adapté à l'installation de l'appareil (capacité de charge du sol, présence ou possibilité de réaliser une installation électrique/hydraulique/aéroulique adéquate si nécessaire, volume compatible avec les caractéristiques de l'appareil etc.);
- l'appareil soit branché à un système d'évacuation des fumées correctement dimensionné selon la norme EN 13384-1, résistant au feu de suie et qui respecte les distances prescrites des matériaux combustibles présents indiquées sur la plaque signalétique;
- il y ait un afflux d'air de combustion adéquat au service de l'appareil;
- les autres appareils de combustion ou dispositifs d'aspiration installés ne mettent pas en dépression la pièce où le produit est installé de plus de 4 Pa par rapport à l'extérieur (uniquement pour les installations étanches, un maximum de 15 Pa de dépression dans l'environnement est admissible).

(\* ) La réglementation nationale de référence pour l'installation des appareils domestiques est la UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896 (DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES) - Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n° 541 del 27/04/2020.

**Il est notamment recommandé de respecter scrupuleusement les distances de sécurité des matériaux combustibles pour éviter de graves dommages à la santé des personnes et à l'intégrité de l'habitation.**

L'installation de l'appareil doit garantir un accès facile pour effectuer l'entretien de l'appareil même, des tuyaux d'évacuation des fumées et au conduit de fumées.

Toujours garder une distance et une protection appropriées afin d'éviter que le produit n'entre en contact avec de l'eau.

**Il est interdit d'installer le poêle dans des locaux comportant un risque d'incendie.**

**À l'exception des installations étanches, la coexistence dans le même local ou dans des locaux communicants d'appareils à combustible liquide à fonctionnement continu ou discontinu qui aspirent l'air de combustion dans le local où ils sont installés, ou d'appareils à gaz de type B destinés au chauffage des locaux, avec ou sans production d'eau chaude sanitaire, est également interdite.**





**Par installation étanche, on entend que le produit est certifié étanche et que son installation (canalisation de l'air de combustion et raccordement à la cheminée) est réalisée de manière hermétiquement étanche par rapport à l'environnement d'installation.**

Une installation étanche ne consomme pas l'oxygène de l'environnement car elle prélève la totalité de l'air de l'environnement extérieur (si la canalisation est réalisée correctement) et cela permet d'installer le produit à l'intérieur de toutes les habitations qui nécessitent un degré élevé d'isolation, comme les « maisons passives » ou « à haut rendement énergétique ». Grâce à cette technologie, il n'y a aucun risque d'émissions de fumée dans l'environnement et donc ni les prises d'air neuf et ni les grilles d'aération ne sont nécessaires.

Par conséquent, il n'y aura plus de flux d'air froid dans l'environnement, ce qui le rendra plus confortable et augmentera l'efficacité globale de l'installation. Le poêle étanche dans une installation étanche est compatible avec la présence d'une ventilation forcée ou de locaux pouvant se mettre en dépression par rapport à l'extérieur.

## 6.2 DISTANCES MINIMALES

Respecter les distances des objets inflammables ou sensibles à la chaleur (divans, meubles, revêtements en bois, etc.) comme spécifié dans le schéma ci-dessous.

S'il y a des objets jugés particulièrement sensibles à la chaleur tels que meubles, rideaux, canapés, par précaution, augmenter la distance.




Fig. 6 - Distances de sécurité

LÉGENDE	Fig. 6
<i>dR (distance postérieure)</i>	200 mm
<i>dS (distance latérale)</i>	300 mm
<i>dB (distance inférieure)</i>	0 mm
<i>dC (distance supérieure)</i>	750 mm
<i>dP (irradiation frontale)</i>	1000 mm
<i>dF (irradiation au sol)</i>	1000 mm
<i>dL (irradiation latérale)</i>	1000 mm
<b>1</b>	SOL
<b>2</b>	MATÉRIAU COMBUSTIBLE FRONTAL
<b>3</b>	ZONE SUJETTE À IRRADIATION
<b>4</b>	SURFACE DE PROTECTION DU SOL
<b>5</b>	SURFACE IRRADIÉE À PROTÉGER
<b>6</b>	SURFACE COMBUSTIBLE ARRIÈRE/LATÉRALE/SUPÉRIEURE

Si le sol est constitué d'un matériau combustible, utiliser une protection en matériau incombustible (acier, verre...) qui protège également la partie frontale de la chute éventuelle des produits brûlés au cours des opérations de nettoyage.



**En présence d'un sol en matériau combustible, il faut toujours monter une surface de protection du sol.**

Installer le poêle également détaché de tout mur/surface incombustible, en respectant une distance de circulation d'air minimum de **200 mm** (arrière) et **300 mm** (latérale) pour permettre une ventilation efficace de l'appareil et une bonne répartition de la chaleur dans l'environnement.


Assurer en tous cas une distance adéquate pour faciliter l'accessibilité pendant le nettoyage et l'entretien extraordinaire. Si cela n'est pas possible, il faut du moins permettre l'espacement du produit par rapport aux murs/encombres adjacents.

Cette opération **(1\*)** doit être effectuée par un technicien habilité pour débrancher les conduits d'évacuation des produits de combustion et les rétablir ultérieurement.

Pour les générateurs raccordés à l'installation hydraulique, il faut prévoir un branchement entre l'installation même et le produit de telle sorte que, lors de la phase d'entretien extraordinaire, effectuée par un technicien habilité, il soit possible de déplacer le générateur 1 à au moins 50 cm des murs adjacents sans vider l'installation (par exemple en utilisant un double robinet-vanne d'arrêt ou un tuyau flexible approprié).


**(1\*)** La réglementation nationale de référence pour l'installation des appareils domestiques est la UNI 10683 (IT) - DTU NF 24.1 (FR) - DIN 18896 (DE) - NBN B 61-002 (BE) - Real Decreto 1027/2007 (ES) Paesi Bassi (NL) Bouwbesluit - Danmark (DK) BEK n° 541 del 27/04/2020.

### 6.3 DIMENSIONS GÉNÉRALES




**Fig. 7 - Dimensions générales: Prince 11 - Prince Plus 11**

LÉGENDE	Fig. 7
A	Tuyau d'évacuation d.8 cm
B	Prise d'air comburant d.6 cm
C	Évacuation d'air chaud d.8 cm (PRINCE Plus 11)



**Fig. 8 - Dimensions générales: Kobe 11 - Kobe Plus 11**

LÉGENDE	Fig. 8
A	Tuyau d'évacuation d.8 cm
B	Prise d'air comburant d.6 cm
C	Évacuation d'air chaud d.8 cm (KOBÉ Plus 11)



**Fig. 9 - Dimensions générales: Fenice 11 - Fenice Plus 11**

LÉGENDE	Fig. 9
A	Tuyau d'évacuation d.8 cm
B	Prise d'air comburant d.6 cm
C	Évacuation d'air chaud d.8 cm (FENICE Plus 11)




Fig. 10 - Dimensions générales: Indaco 11

LÉGENDE Fig. 10

A	Tuyau d'évacuation d.8 cm
B	Prise d'air comburant d.6 cm
C	Évacuation d'air chaud d.8 cm





Fig. 11 - GO 11

LEGENDA Fig. 11


A	Tuyau d'évacuation d.8 cm
B	Prise d'air comburant d.13 cm
C	Évacuation d'air chaud d.8 cm



**Fig. 12 - GO 11 Bi-FLUX**

**LEGENDA Fig. 12**

<b>A</b>	Tuyau d'évacuation d.8 cm
<b>B</b>	Prise d'air comburant d.13 cm
<b>C</b>	Évacuation d'air chaud d.8 cm



**Fig. 13 - Eclipse 11**

**LEGENDA Fig. 13**

<b>A</b>	Tuyau d'évacuation d.8 cm
<b>B</b>	Prise d'air comburant d.6 cm
<b>C</b>	Évacuation d'air chaud d.8 cm




Fig. 14 - Eclipse 11 Bi-FLUX

LEGENDA	Fig. 14
A	Tuyau d'évacuation d.8 cm
B	Prise d'air comburant d.13 cm
C	Évacuation d'air chaud d.8 cm

## 6.4 RETRAIT/MONTAGE DES FLANCS (PRINCE 11 - PRINCE PLUS 11)

Pour le démontage des flancs, procéder comme suit :

- Svitare le viti posteriori (vedere Fig. 15).
- Dégager les dents de devant et enlever le flanc (voir Fig. 16 Fig. 17).
- Pour le montage, procéder dans le sens inverse.



Fig. 15 - Retirer les vis.



Fig. 16 - Ôter les flancs



Fig. 17 - .

## 6.5 DEMONTAGE / MONTAGE DU CADRE (PRINCE 11 - PRINCE PLUS 11)

Pour retirer le cadre, procédez comme suit :

- Poussez le cadre vers le haut et relâchez les dents arrière (voir Fig. 18).
- Retirer le cadre ( pour le montage, procéder en sens inverse Fig. 19 Fig. 20).



Fig. 18 - Décrocher le cadre




Fig. 19 - Retirer le cadre



Fig. 20 -

## 6.6 RETRAIT/MONTAGE DES FLANCS (FENICE 11 - FENICE PLUS 11)

Pour le démontage des flancs, procéder comme suit :

- Dévisser les vis avant (voir Fig. 21) et les vis postérieures (voir Fig. 22).
- Retirer le flanc (voir Fig. 23).
- Pour le montage, procéder dans le sens inverse.



Fig. 21 - Retirer les vis antérieures



Fig. 22 - Retirer les vis postérieures



Fig. 23 - Retirer le flanc

## 6.7 RETRAIT/ MONTAGE DU CACHE INFÉRIEUR (FENICE 11 - FENICE PLUS 11)

Pour le montage du cache, procéder comme suit :

- Ouvrir la porte.
- Décrocher le cache frontal vers le haut et retirer le pièce (voir Fig. 24).
- Pour le montage, procéder dans le sens inverse.



Fig. 24 - Retirer le cache

## 6.8 RETRAIT/MONTAGE DES FLANCS (KOBÉ 11 - KOBÉ PLUS 11)

Pour le démontage des flancs, procéder comme suit :

- Dévisser les vis postérieures (voir **Fig. 25**).
- Décrocher les dents antérieures et retirer le flanc (voir **Fig. 26**).
- Pour le montage, procéder dans le sens inverse.



*Fig. 25 - Retirer les vis postérieures*



*Fig. 26 - Retirer le flanc*

## 6.9 RETRAIT/MONTAGE DU CADRE (KOBÉ 11 - KOBÉ PLUS 11)

Pour le montage du cadre, procéder comme suit :

- Retirer le dessus en fonte (voir **Fig. 27**).
- Poussez le cadre vers le haut et décrocher les dents.
- Démontez le cadre (voir **Fig. 28**).
- Pour le montage, procéder dans le sens inverse.



*Fig. 27 - Retirer le dessus en fonte*



*Fig. 28 - Décrocher le cadre*

## 6.10 DÉMONTAGE/MONTAGE DES FLANCS (INDACO 11)

Pour le démontage des flancs, procéder comme suit :

- Ouvrir la porte.
- Dévisser les vis qui fixent le cache frontal avant (vedi **Fig. 29**).
- Retrait du cache avant (vedi **Fig. 30**).
- Décrocher le cache arrière vers le haut et retirez-le (vedi **Fig. 31**).
-





**Fig. 29 - Retirer les vis**



**Fig. 30 - Retirer le cache avant**



**Fig. 31 - Retirer le cache arrière**

- Dévisser les vis avant (vedi **Fig. 32**).
- Retirer le flanc (vedi **Fig. 33**).
- Pour le montage, procéder dans le sens inverse.



**Fig. 32 - Retirer les vis**



**Fig. 33 - Retirer le flanc**

## 6.11 DEMONTAGE / MONTAGE DU CADRE (GO 11)

Pour retirer le cadre, procédez comme suit :

- Poussez le cadre vers le haut et relâchez les dents arrière (voir **Fig. 34**).
- Retirer le cadre ( pour le montage, procéder en sens inverse **Fig. 35 Fig. 36**).



**Fig. 34 - Décrocher le cadre**



**Fig. 35 - Retirer le cadre**



**Fig. 36 - .**

## 6.12 RETRAIT/MONTAGE DES FLANCS (ECLIPSE 11)

Pour le démontage des flancs, procéder comme suit :

- Dévisser les vis postérieures (voir **Fig. 37**).
- Retirer le flanc (voir **Fig. 38**).
- Pour le montage, procéder dans le sens inverse.



*Fig. 37 - Retirer les vis postérieures*



*Fig. 38 - Retirer le flanc*

## 6.13 DEMONTAGE / MONTAGE DU CADRE (ECLIPSE 11)

Pour retirer le cadre, procédez comme suit :

- Retirer la calandre. **Fig. 39**
- Retirer le haut. **Fig. 40**
- Poussez le cadre vers le haut et relâchez les dents arrière (voir **Fig. 41**).
- Retirer le cadre ( pour le montage, procéder en sens inverse **Fig. 42**).



*Fig. 39 - Retirer la calandre*



*Fig. 40 - Retirer le haut*



*Fig. 41 - Décrocher le cadre*



*Fig. 42 - Retirer le cadre*

## 6.14 CONDUIT ARRIÈRE OU SUPÉRIEUR D'ÉVACUATION DES FUMÉES

Le conduit d'évacuation des fumées peut être raccordé à l'arrière ou sur le haut.

### CONDUIT D'ÉVACUATION ARRIÈRE



Fig. 43 - Le conduit d'évacuation

- Placer le tuyau comme sur **Fig. 43**.

### CONDUIT D'ÉVACUATION SUPÉRIEUR



Fig. 44 - Retirer le bouchon



Fig. 45 - Retirer le bouchon



Fig. 46 - Raccorder le raccord en T

- Ôter le bouchon sur l'arrière du couvercle (cf. **Fig. 44** ou **Fig. 45**).
- Raccorder un raccord en T comme sur **Fig. 46**.



Fig. 47 - Abaisser le support



Fig. 48 - Raccorder les tuyaux



Fig. 49 - Conduit arrière d'évacuation des fumées monté

- Plier le support installé derrière le panneau arrière du poêle et introduire le tuyau pour l'évacuation des fumées (cf. **Fig. 47**).
- Raccorder les 2 tuyaux (cf. **Fig. 48** et fixer le tout avec un collier de serrage (cf. **Fig. 49**).

## 6.15 MONTAGE DU KIT TUYAU CONCENTRIQUE

Le poêle est prévu pour être raccordé au tuyau concentrique grâce à un kit dédié.

**Pour l'évacuation supérieure des fumées avec un tuyau concentrique, il faut 1 kit code 5020002 (en option).**

Pour le montage du kit, procéder comme suit :

- Prendre le kit (cf. **Fig. 50**) et raccorder le tuyau à la sortie du conduit d'évacuation des fumées du poêle (cf. **Fig. 51**).
- Raccorder le tuyau flexible au tuyau d'entrée de l'air comburant du poêle (cf. **Fig. 52**).



*Fig. 50 - Kit concentrique*



*Fig. 51 - Raccorder le tuyau d.80 mm*



*Fig. 52 - Raccorder le tuyau de l'air comburant*

- Fixer le kit avec un collier de serrage au panneau arrière du poêle (cf. **Fig. 53**).
- Le poêle est prêt à être raccordé au conduit de fumée (cf. **Fig. 54**).



*Fig. 53 - Bloquer avec un collier de serrage*



*Fig. 54 - Position du tuyau*

## 6.16 CANALISATION D'AIR CHAUD (VALABLE UNIQUEMENT POUR LES POÊLES CANALISÉS)

Le poêle est équipé de 1 sortie d'air chaud et par défaut il est orienté vers l'arrière sur le côté gauche (voir **Fig. 55**).



*Fig. 55 - Sortie de canalisation*

## 6.16.1 Solutions de canalisation en fonction du modèle :

### **SOLUTION A** : canalisation avec sortie de l'air chaud sur l'arrière



*Fig. 56 - Retrait du déflecteur*



*Fig. 57 - Raccorder le tuyau*

- Retirez le déflecteur d'air (voir **Fig. 56**).
- Le poêle est prêt à être canalisé, placer le tuyau comme indiqué sur la photo (voir **Fig. 57**).

### **SOLUTION B**: canalisation avec sortie de l'air chaud supérieur.

**Pour la canalisation supérieure, il faut kit code 5020003 (en option).**



*Fig. 58 - Retrait du déflecteur*



*Fig. 59 - Enlever le bouchon*



*Fig. 60 - Raccorder le tuyau flexible*

- Démontez le flanc gauche (voir le chapitre dédié).
- Retirez le déflecteur d'air (voir **Fig. 58**).
- Retirez le bouchon supérieur à l'endroit où l'on désire faire sortir la canalisation (voir **Fig. 59**).
- Raccordez le tuyau flexible au ventilateur de la canalisation (voir **Fig. 60**).



**Fig. 61 - Extraire le tuyau flexible**



**Fig. 62 - Raccorder le tuyau d.80 mm**



**Fig. 63 - Rabattre les ailettes**

- Fixer le tuyau au ventilateur à l'aide du collier de serrage fourni (voir **Fig. 61**).
- Raccorder le tuyau d.80 mm fourni au tuyau flexible (voir **Fig. 62**).
- Rabattre vers le bas les ailettes du support pour la canalisation supérieure (voir **Fig. 63**).



**Fig. 64 - Fixer le tuyau d.80 mm**



**Fig. 65 - Raccorder le tuyau**

- Fixer avec un collier de serrage au support avec les ailettes rabattues (voir **Fig. 64**).
- Le poêle est prêt à être canalisé, placer le tuyau comme indiqué sur la photo (voir **Fig. 65**).

## 6.17 CANALISATION DES DONNÉES



Fig. 66 - Exemple de canalisation

- Avec un poêle sans canalisation, il y a une portée d'air variable d'un minimum de 44 m<sup>3</sup>/h à un maximum de 86 m<sup>3</sup>/h et une température de l'air qui varie entre un minimum de 95°C et un maximum de 140°C.
- Pour la canalisation, il est recommandé de ne pas dépasser les 7 mètres de tuyau et 3 coudes de 90° car l'air chaud perdrait de son efficacité.
- Utiliser des tuyaux d'un diamètre de 80 mm avec des parois internes lisses.
- Si les tuyaux passent à travers des murs froids, isoler les tuyaux avec un matériau adapté.
- Sur la bouche de sortie, mettre une grille de protection à grandes mailles avec une superficie nette totale d'un minimum de 40 cm<sup>2</sup>.
- Au-delà de 7 mètres de tuyau, la portée d'air variable est au minimum de 34 m<sup>3</sup>/h et au maximum de 70 m<sup>3</sup>/h et la température de l'air varie entre 50°C minimum et 82°C maximum. (Ces valeurs ont été enregistrées dans un laboratoire d'essais. Dans la pièce où est installé le poêle la portée d'air et la température peuvent varier).
- Si vous désirez augmenter la portée d'air, il faut installer à la sortie du tuyau un petit ventilateur mural d'un portée supérieure à 130 m<sup>3</sup>/h. Cette opération doit être effectuée par un technicien agréé.
- Avec les paramètres de fabrication, 1/2 de la chaleur produite par le poêle est relâchée dans la pièce où est installé le poêle. Un autre 1/2 sort par la canalisation par celle de gauche.
- Pour les différents réglages voir le chapitre dédié dans le MANUEL UTILISATEUR.

## 6.18 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE



*Important: l'appareil doit être installé par un technicien spécialisé!*

- Le branchement électrique s'effectue au moyen d'un câble avec fiche sur une prise électrique capable de supporter la charge et la tension de chaque modèle comme indiqué dans le tableau des données techniques (voir **CARACTÉRISTIQUES** à pag.33).
- La fiche doit être facilement accessible quand l'appareil est installé.
- S'assurer que le réseau électrique dispose d'une mise à terre suffisante : si celle-ci est inexistante ou insuffisante, procéder à sa réalisation selon les normes en vigueur.
- Brancher le câble d'alimentation avant sur le dos du poêle (voir (ERRORE Destinazione riferimento incrociato 2\_21531 non trovato) (ERRORE Destinazione riferimento incrociato 2\_21532 non trovato)) puis à une prise murale.



Fig. 67 - Prise électrique avec interrupteur général



Fig. 68 - Fiche électrique connectée

- Ne pas utiliser de rallonges.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un technicien agréé.
- Débrancher le poêle pendant les périodes d'inutilisation.
- Un raccordement électrique à une ASI ou à un ACCUMULATEUR/STABILISATEUR doit garantir une tension d'au moins 210 V sans fluctuations de tension. Étant donné la variété d'ASI sur le marché en termes de taille et de qualité de construction, nous ne pouvons pas fournir de garantie de fonctionnement une fois que le poêle a été connecté à ces appareils.

## 6.19 RACCORDEMENT DU THERMOSTAT EXTERNE



Fig. 69 - Display graphique

Le poêle a déjà un thermostat interne. Si vous le désirez, le poêle peut être relié à un thermostat ambiant externe. Cette opération doit être effectuée par un technicien agréé.

Relier les câbles provenant du thermostat externe à la borne « Term opt » sur la fiche présente sur le poêle. Activer le thermostat externe (configuration d'usine OFF) de la manière suivante :

- Appuyer sur la touche « **menu** ».
- Défiler avec les flèches jusqu'à « **Selection** »
- Sélectionner en appuyant sur « **menu** ».
- Défiler à nouveau avec les flèches jusqu'à « **Therm. Deporte** »
- Sélectionner en appuyant sur « **menu** ».
- Appuyer sur les touches -/+.
- Pour activer le thermostat externe, sélectionner « **On** ».
- Appuyer sur la touche « **menu** » pour confirmer.

## 6.20 ÉTALONNAGE DU POÊLE ET MESURE DE LA DÉPRESSION

Cet appareil est équipé d'un point de détection, placé dans le réservoir, qui permet de mesurer la dépression en chambre de combustion et de vérifier le fonctionnement.

Pour effectuer cette opération procéder comme suit :

- Brancher un pressostat numérique à l'aide d'un petit tuyau pour détecter la dépression (voir **Fig. 70**).
- Charger la vis sans fin au moyen de la fonction prévue à cet effet.
- Démarrer le poêle et configurer « Set flamme » sur la puissance 1 (le démarrage de ce poêle dure de 8 à 10 minutes pour assurer un tirage minimum).
- Comparer les valeurs lues à celles figurant dans le tableau.
- Changer de puissance toutes les 10 minutes et attendre qu'elle se stabilise.
- Entrer dans le menu utilisateur et, le cas échéant, modifier les paramètres.





**Fig. 70 - Retrait du carter**

DONNÉES	P1	P2	P3	P4	P5
Dépression - température du poêle 11 kW	25 Pa - 120°C	44 Pa - 138°C	57 Pa - 165°C	64 Pa - 185°C	70 Pa - 200°C

Remarque : pour obtenir une combustion optimale les valeurs de dépression doivent être comprises entre  $\pm 5$  Pa et les valeurs de température entre  $\pm 10$ C

## 6.21 SONDE D'AMBIANCE

Le poêle est équipé d'une sonde d'ambiance, bloquée à l'intérieur par un presse-étoupe. Si l'on souhaite déplacer le point de détection de la température ambiante, il faut desserrer l'écrou et retirer la sonde **Fig. 71**. Si cela ne suffit pas, il faut ouvrir les côtés et retirer tout le câble interne disponible **Fig. 72** ; la sonde s'allongera de 20 à 40 cm selon le modèle de poêle.



**Fig. 71 - Dévissez l'écrou**



**Fig. 72 - Sonde d'ambiance 2**

## 7 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

### 7.1 AVANT-PROPOS

Pour une longue durée de vie du poêle, le nettoyer régulièrement comme indiqué dans les paragraphes reportés ci-dessous.

- Les conduits d'évacuation des fumées (conduit de cheminée + conduit de fumée + cheminée) doivent toujours être propres, nettoyés et contrôlés par un ramoneur qualifié, en conformité avec les normes locales, selon les indications du fabricant de la cheminée et les directives de votre compagnie d'assurance.
- En cas d'absence de normes locales et de directives de votre compagnie d'assurance, il est nécessaire d'effectuer le nettoyage du conduit de cheminée, du conduit de fumée et de la cheminée au moins une fois par an.
- Au moins une fois par an, il est nécessaire de faire nettoyer la chambre de combustion, de vérifier les joints, de nettoyer les moteurs et les ventilateurs et de contrôler la carte électrique.



Toutes ces opérations doivent être programmées à temps avec le service Technique d'assistance agréé.

- Après une longue période de non-utilisation, avant d'allumer le poêle, contrôler que le système d'évacuation des fumées ne soit pas obstrué.
- Si le poêle est utilisé de manière continue et intense, toute l'installation (y compris la cheminée) doit être nettoyée et contrôlée à une fréquence plus importante.
- Pour un éventuel remplacement des parties endommagées, demander une pièce détachée d'origine à votre Revendeur Agréé.

## 7.2 NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DES FUMÉES

Chaque fin de saison (ou bien toutes les 2 000 heures de travail), il faut procéder au nettoyage de la chambre des fumées.

- Ouvrir la porte et décrocher le panneau sous la porte (cf. le chapitre dédié).
- Enlever le brasier (cf. **Fig. 73**) de son logement et vider les cendres.
- Nettoyer et aspirer les cendres qui se sont éventuellement accumulés dans le compartiment du brasier (cf **Fig. 74**).
- Retirer le bouchon d'inspection (cf. **Fig. 75**).



Fig. 73 - Ôter le brasier



Fig. 74 - Aspirer les cendres



Fig. 75 - Retirer le bouchon

- Nettoyer à l'aide d'un goupillon et aspirer les cendres qui se sont accumulées à l'intérieur (cf. **Fig. 76** et **Fig. 77**).
- Après le nettoyage, répéter l'opération inverse en vérifiant l'intégrité et l'efficacité du joint : si nécessaire, le faire remplacer par un Technicien Autorisé.



Fig. 76 - Nettoyer avec un goupillon



Fig. 77 - Aspirer les cendres

## 7.3 NETTOYAGE DU COLLECTEUR DES FUMÉES

Tous les 2/3 mois, nettoyer le système d'évacuation.



**Fig. 78 - Nettoyage du conduit de fumée**

- Enlever le "T" tampon du raccord (voir **Fig. 78**).
- Aspirer la cendre accumulée à l'intérieur.
- Après le nettoyage, répéter l'opération en sens inverse et en vérifiant l'intégrité et l'efficacité du joint: si nécessaire le faire remplacer.



*Il est important de refermer le bouchon autrement les fumées nocives se répandent dans la salle.*

## 7.4 NETTOYAGE DU CONDUIT DE PASSAGE DES FUMÉES

À chaque fin de saison (ou bien toutes les 2 000 heures de travail), il faut procéder au nettoyage des conduits de passage des fumées.

- Enlever la porte (voir le chapitre dédié).
- Dévisser les vis à tête hexagonale qui bloquent les plaques en fonte du foyer, des deux côtés (cf. **Fig. 79**).
- Pousser vers le haut la tête du foyer (cf. **Fig. 80**), incliner la pièce et l'extraire (cf. **Fig. 81**).



**Fig. 79 - Ôter les vis hexagonales**



**Fig. 80 - Retirer la tête du foyer 1**



**Fig. 81 - Retirer la tête du foyer 2**

- Puis procéder en enlevant les parois latérales du foyer (cf. **Fig. 82**).
- Et pour finir, extraire le panneau arrière du foyer (cf. **Fig. 83**).



**Fig. 82 - Retirer le panneau arrière du foyer**



**Fig. 83 - Ôter les parois latérales**

- Nettoyer à l'aide d'un goupillon et aspirer les cendres qui se sont accumulées à l'intérieur (cf. **Fig. 84**).
- Une partie des cendres va tomber dans le compartiment installé sous le foyer (cf. **Fig. 85**). Pour le nettoyage, cf. le chapitre précédent.



**Fig. 84 - Nettoyer avec un goupillon**



**Fig. 85 - Aspirer les cendres**


## 7.5 NETTOYAGE DE L'ASPIRATEUR DES FUMÉES

Chaque année, nettoyer l'aspirateur des fumées en enlevant la cendre ou la poussière qui pourraient causer un déséquilibre des pales et un bruit accru.

- Ouvrir la porte et décrocher le panneau sous la porte (cf. le chapitre dédié).
- Enlever le bouchon d'inspection (cf. **Fig. 86**).
- Dévisser les 2 vis du déviateur de fumées installé à l'intérieur **Fig. 87** et l'enlever (cf. **Fig. 88**).



**Fig. 86 - Retirer le bouchon**



**Fig. 87 - Dévisser les vis**



**Fig. 88 - Ôter le déviateur de fumées**

- Aspirer les pales de l'aspirateur des fumées (cf. **Fig. 89**).
- Après le nettoyage, répéter l'opération inverse en vérifiant l'intégrité et l'efficacité du joint : si nécessaire, le faire remplacer par un Technicien Autorisé.



Fig. 89 - Aspirer les cendres

## 7.6 NETTOYAGE DE LE VENTILATEUR AMBIANT

Chaque année, nettoyer le ventilateur ambiant en enlevant la cendre ou la poussière qui pourraient causer un déséquilibre des pales et un bruit accru.

- Ôter les panneaux latéraux comme décrit dans. (voir Fig. 90).
- Enlever la poussière accumulée dans les pales à l'aide d'une brosse et d'un aspirateur (voir Fig. 91).



Fig. 90 - Nettoyage de le ventilateur ambiant




Fig. 91 - Nettoyage de le ventilateur ambiant

## 8 EN CAS D'ANOMALIES












### 8.1 SOLUTION DES PROBLÈMES

























Avant tout essai et/ou intervention du technicien agréé, il devra vérifier que les paramètres de la carte électronique correspondent à son tableau de référence.



En cas de doute sur l'utilisation de poêle, TOUJOURS appeler le personnel technique agréé afin d'éviter des dommages irréparables!

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION	INTERVENTION
Le panneau de contrôle ne s'allume pas	Le poêle n'est pas alimenté	Vérifier que la fiche soit raccordée.	
	Fusibles de protection dans la prise électrique ont sauté	Remplacer les fusibles protection prise électrique (3,15A-250V).	
	Panneau de commande défectueux	Remplacer la console du panneau de commande.	
	Câble plat défectueux	Remplacer le câble plat.	
	Carte électronique défectueuse	Remplacer la carte.	
Les pellets n'arrivent pas dans la chambre de combustion	Réservoir vide	Remplir le réservoir.	
	Porte du feu ouverte ou portillon du pellet ouvert	Fermer la porte du feu et le portillon du pellet et contrôler qu'il n'y ait pas de grains de pellet en correspondance avec le joint.	
	Poêle bouché	Nettoyer la chambre des fumées	
	Vis sans fin bloquée par un objet étranger (par exemple des clous)	Nettoyer la vis sans fin.	
	Motoréducteur vis sans fin cassé	Remplacer le motoréducteur.	
	Vérifier qu'aucune "ALARM ACTIVE"	Faire contrôler le poêle par un technicien agréé.	

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION	INTERVENTION
Le feu s'éteint et le poêle s'arrête	Réservoir vide	Remplir le réservoir.	
	Vis sans fin bloquée par un objet étranger (par ex. des clous)	Nettoyer la vis sans fin.	
	Pellets de mauvaise qualité	Essayer avec d'autres types de pellets.	
	Paramètre configuré dans la carte à la phase 1 est trop bas	Régler la charge des pellets.	
	Vérifier qu'aucune "ALARM ACTIVE" n'apparaisse à l'écran.	Faire contrôler le poêle par un technicien agréé.	
	La porte n'est pas parfaitement fermée ou les joints sont usés	Vérifiez le joint de la porte et remplacez les joints.	
	Phase d'allumage non conclue	Vider le brasier et répéter l'allumage.	
	Évacuation obstruée	La cheminée d'évacuation est partiellement ou totalement bouchée. Contacter un fumiste expert pour effectuer une vérification de l'évacuation du poêle jusqu'au terminal de cheminée. Nettoyer immédiatement.	
Flamme faible ou orange, les pellets ne brûlent pas correctement et la vitre se noircit	Air de combustion insuffisant	Contrôler les points suivants: obstructions éventuelles de l'entrée d'air comburant à l'arrière ou sous le poêle; grille du brasero obstruée et/ou logement brasero obstrué par un excès de cendre. Faire nettoyer par un technicien agréé les pales et l'intérieur de l'aspirateur. (voir VARIATION RPM FUMES Manuel de l'Utilisateur)	
	Évacuation obstruée	La cheminée d'évacuation est partiellement ou totalement obstruée. Appeler un ramoneur qualifié qui effectuera un contrôle depuis l'évacuation du poêle jusqu'au terminal de cheminée. Nettoyer immédiatement.	
	Poêle bouché	Nettoyer l'intérieur du poêle	
	Aspirateur des fumées cassé	Les pellets peuvent brûler grâce à la dépression du conduit de fumées sans l'aide de l'aspirateur. Faire immédiatement remplacer l'aspirateur des fumées. Le fonctionnement du poêle sans l'aspirateur des fumées peut être nocif pour la santé.	
Le ventilateur échangeur continue à tourner même si le poêle est froid	Sonde de température des fumées défectueuse	Faire remplacer la sonde des fumées.	
	Carte électronique défectueuse	Faire remplacer la carte électronique.	

PROBLEME	CAUSE	SOLUTION	INTERVENTION
Cendres autour du poêle	Joint de la porte défectueux ou abîmés	Faire remplacer les joints.	
	Tuyaux du conduit de cheminée non hermétiques	Consulter un ramoneur qualifié qui effectuera immédiatement les raccordements avec du silicone haute température et/ou le remplacement des tuyaux par des tuyaux répondant aux normes en vigueur. La canalisation des fumées non hermétique peut nuire à la santé.	
Le poêle à puissance maximale mais il ne chauffe pas	Température ambiante atteinte	Le poêle marche au minimum Élever la température ambiante souhaitée	
Le poêle marche à plein régime. L'écran affiche "Surchauffe Fumées"	Température limite des fumées atteinte	Le poêle marche au ralenti, pas de problème.	
Le conduit de fumée du poêle condense	Température des fumées trop basse	Vérifier que le conduit de fumée ne soit pas obstrué	
		Augmenter la puissance minimale de l'appareil (descente de granulés et vitesse ventilateurs)	
		Installer un collecteur de condensation	
Le poêle marche à plein régime. L'écran affiche "SERVICE"	Avis de maintenance périodique (ne bloque pas)	Lorsque cette mention clignotante apparaît à l'allumage, cela signifie que les heures de fonctionnement préétablies avant la maintenance sont écoulées. Appeler le centre d'assistance.	

## 9 DONNÉES TECHNIQUES

### 9.1 INFORMATION POUR LES REPARATIONS

Voici quelques indications pour permettre au technicien agréé d'accéder aux parties mécaniques du poêle.

- Pour le remplacement des fusibles dans la prise électrique qui se trouve à l'arrière du poêle retirer le couvercle en plastique à l'aide d'un tournevis plat (voir **Fig. 92**) et retirer les fusibles à remplacer.



**Fig. 92 - Hublot avec les fusibles à enlever**

Procédez comme suit:

- Retirer les côtés (voir les chapitres dédiés).
- Après ces opérations, vous pouvez accéder à ces composants: motoreducteur, bougie d'allumer, ventilateur d'ambiance, aspirateur des fumées, sonde d'ambiance, sonde des fumées, thermostat, carte électronique, pressostat.
- Pour la substitution et/ou nettoyage de la vis sans fin il faut devisser les trois vises du motoreducteur et le defiler, devisser les deux vises au-dessous du motoreducteur de la vis sans fin, enlever la grille de protection des mains à l'intérieur du serbatotio, et enfin devisser les boulons à l'intérieur de la vis sans fin. (voir **Fig. 93 Fig. 94**)





Fig. 93 - Retirer les vis



Fig. 94 - Retrait des vis

## 10 CARACTÉRISTIQUES

DESCRIPTION	PRINCE 11 T1	KOBE 11 T1	FENICE 11 T1
LARGEUR	51,5 cm	51,6 cm	56,9 cm
PROFONDEUR	54,7 cm	55 cm	51.2 cm
HAUTEUR	109,9 cm	109,6 cm	109cm
POIDS	109 kg	111 kg	130 kg
PUISSANCE THERMIQUE INTRODUITE (Min/Max)	3,3 - 11,6 kW	3,3 - 11,6 kW	3,3 - 11,6 kW
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE (Min/Max)	3 - 10,5 kW	3 - 10,5 kW	3 - 10,5 kW
EFFICIENCE (Min/Max)	90 - 90 %	90 - 90 %	90 - 90 %
TEMPÉRATURE FUMÉES (Min/Max)	95 - 175 °C	95 - 175 °C	95 - 175 °C
DÉBIT MAXIMUM DES FUMÉES (Min/Max)	4 - 8 g/s	4 - 8 g/s	4 - 8 g/s
EMISSIONS CO (13% O <sub>2</sub> ) (Min/Max)	0,018 - 0,013 %	0,018 - 0,013 %	0,018 - 0,013 %
EMISSIONS OGC (13% O <sub>2</sub> ) (Min/Max)	5 - 5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 - 5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 - 5 mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONS NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> ) (Min/Max)	130 - 100 mg/Nm <sup>3</sup>	130 - 100 mg/Nm <sup>3</sup>	130 - 100 mg/Nm <sup>3</sup>
TENEUR moyenne de CO à 13% O <sub>2</sub> (Min/Max)	230 - 159 mg/Nm <sup>3</sup>	230 - 159 mg/Nm <sup>3</sup>	230 - 159 mg/Nm <sup>3</sup>
TENEUR moyenne de POUSSIÈRES à 13% O <sub>2</sub> (Min/Max)	20 - 15 mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15 mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15 mg/Nm <sup>3</sup>
DÉPRESSION CHEMINÉE (Max)	8 - 12 Pa	8 - 12 Pa	8 - 12 Pa
SUR CONDUIT DES FUMÉES PARTAGE	NON	NON	NON
DIAMÈTRE ÉVACUATION FUMÉES	Ø80 mm	Ø80 mm	Ø80 mm
COMBUSTIBLE	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
POUVOIR CALORIFIQUE PELLETS	5 kWh/kg	5 kWh/kg	5 kWh/kg
HUMIDITÉ PELLETS	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
VOLUME RECHAUFFABLE 18/20°C Coefficient 0,045 Kw (Min/Max)	84 - 294 m <sup>3</sup>	84 - 294 m <sup>3</sup>	84 - 294 m <sup>3</sup>
CONSOMMATION HORAIRE (Min/Max)	0,7 - 2,5 kg/h	0,7 - 2,5 kg/h	0,7 - 2,5 kg/h
CAPACITÉ RÉSERVOIR	25 kg	25 kg	20 kg
AUTONOMIE (Min/Max)	10 - 36 h	10 - 36 h	8 - 29 h
ALIMENTATION	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
PUISSANCE ABSORBÉE (Max)	110 W	110 W	110 W
PUISSANCE ABSORBÉE RÉSISTANCE ALLUMEUR	340 W	340 W	340 W
MINIMUM PRISE D'AIR EXTÉRIEUR (dernière surface nette)	80 cm <sup>2</sup>	80 cm <sup>2</sup>	80 cm <sup>2</sup>
POËLE A CHAMBRE ÉTANCHE	OUI	OUI	OUI
PRISE D'AIR EXTÉRIEUR POUR CHAMBRE ÉTANCHE	60 mm	60 mm	60 mm
DISTANCE DE MATÉRIAU COMBUSTIBLE (derrière/côté/en dessous)	200 / 300 / 0 mm	200 / 300 / 0 mm	200 / 300 / 0 mm
DISTANCE DE MATÉRIAU COMBUSTIBLE (plafond/devant)	- / 1000 mm	- / 1000 mm	- / 1000 mm

DESCRIPTION	PRINCE PLUS 11 T1	KOBE PLUS 11 T1	FENICE PLUS 11 T1
LARGEUR	51,5 cm	51,6 cm	56,9 cm
PROFONDEUR	54,7 cm	55 cm	51.2 cm
HAUTEUR	109,9 cm	109,6 cm	109cm
POIDS	112 kg	114 kg	133 kg
PUISSANCE THERMIQUE INTRODUITE (Min/Max)	3,3 - 12 kW	3,3 - 12 kW	3,3 - 12 kW
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE (Min/Max)	3 - 10,5 kW	3 - 10,5 kW	3 - 10,5 kW
EFFICIENCE (Min/Max)	90 - 88 %	90 - 88 %	90 - 88 %
TEMPÉRATURE FUMÉES (Min/Max)	95 - 200 °C	95 - 200 °C	95 - 200 °C
DÉBIT MAXIMUM DES FUMÉES (Min/Max)	4 - 8 g/s	4 - 8 g/s	4 - 8 g/s
EMISSIONS CO (13% O <sub>2</sub> ) (Min/Max)	0,018 - 0,013 %	0,018 - 0,013 %	0,018 - 0,013 %
EMISSIONS OGC (13% O <sub>2</sub> ) (Min/Max)	5 - 5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 - 5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 - 5 mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONS NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> ) (Min/Max)	130 - 100 mg/Nm <sup>3</sup>	130 - 100 mg/Nm <sup>3</sup>	130 - 100 mg/Nm <sup>3</sup>
TENEUR moyenne de CO à 13% O <sub>2</sub> (Min/Max)	230 - 159 mg/Nm <sup>3</sup>	230 - 159 mg/Nm <sup>3</sup>	230 - 159 mg/Nm <sup>3</sup>
TENEUR moyenne de POUSSIÈRES à 13% O <sub>2</sub> (Min/Max)	20 - 15 mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15 mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15 mg/Nm <sup>3</sup>
DÉPRESSION CHEMINÉE (Max)	8 - 12 Pa	8 - 12 Pa	8 - 12 Pa
SUR CONDUIT DES FUMÉES PARTAGE	NON	NON	NON
DIAMÈTRE ÉVACUATION FUMÉES	Ø80 mm	Ø80 mm	Ø80 mm
COMBUSTIBLE	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
POUVOIR CALORIFIQUE PELLETS	5 kWh/kg	5 kWh/kg	5 kWh/kg
HUMIDITÉ PELLETS	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
VOLUME RECHAUFFABLE 18/20°C Coefficient 0,045 Kw (Min/Max)	84 - 294 m <sup>3</sup>	84 - 294 m <sup>3</sup>	84 - 294 m <sup>3</sup>
CONSOMMATION HORAIRE (Min/Max)	0,7 - 2,5 kg/h	0,7 - 2,5 kg/h	0,7 - 2,5 kg/h
CAPACITÉ RÉSERVOIR	25 kg	25 kg	20 kg
AUTONOMIE (Min/Max)	10 - 36 h	10 - 36 h	8 - 29 h
ALIMENTATION	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
PUISSANCE ABSORBÉE (Max)	120 W	120 W	120 W
PUISSANCE ABSORBÉE RÉSISTANCE ALLUMEUR	340 W	340 W	340 W
MINIMUM PRISE D'AIR EXTÉRIEUR (dernière surface nette)	80 cm <sup>2</sup>	80 cm <sup>2</sup>	80 cm <sup>2</sup>
POÈLE A CHAMBRE ÉTANCHE	OUI	OUI	OUI
PRISE D'AIR EXTÉRIEUR POUR CHAMBRE ÉTANCHE	60 mm	60 mm	60 mm
DISTANCE DE MATÉRIAU COMBUSTIBLE (derrière/côté/en dessous)	200 / 300 / 0 mm	200 / 300 / 0 mm	200 / 300 / 0 mm
DISTANCE DE MATÉRIAU COMBUSTIBLE (plafond/devant)	- / 1000 mm	- / 1000 mm	- / 1000 mm

DESCRIPTION	INDACO 11 T1	GO 11 T1	ECLIPSE 11 T1
LARGEUR	47,7 cm	51,5 cm	58.2 cm
PROFONDEUR	55,2 cm	56 cm	54.6 cm
HAUTEUR	108.1 cm	110 cm	108 cm
POIDS	114 kg	112 kg	133 kg
PUISSANCE THERMIQUE INTRODUITE (Min/Max)	3,3 - 11,6 kW	3,3 - 12 kW	3,3 - 12 kW
PUISSANCE THERMIQUE NOMINALE (Min/Max)	3 - 10,5 kW	3 - 10,5 kW	3 - 10,5 kW
EFFICIENCE (Min/Max)	90 - 88 %	90 - 88 %	90 - 88 %
TEMPÉRATURE FUMÉES (Min/Max)	95 - 200 °C	95 - 200 °C	95 - 200 °C
DÉBIT MAXIMUM DES FUMÉES (Min/Max)	4 - 8 g/s	4 - 8 g/s	4 - 8 g/s
EMISSIONS CO (13% O <sub>2</sub> ) (Min/Max)	0,018 - 0,013 %	0,018 - 0,013 %	0,018 - 0,013 %
EMISSIONS OGC (13% O <sub>2</sub> ) (Min/Max)	5 - 5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 - 5 mg/Nm <sup>3</sup>	5 - 5 mg/Nm <sup>3</sup>
EMISSIONS NO <sub>x</sub> (13% O <sub>2</sub> ) (Min/Max)	130 -100 mg/Nm <sup>3</sup>	130 -100 mg/Nm <sup>3</sup>	130 -100 mg/Nm <sup>3</sup>
TENEUR moyenne de CO à 13% O <sub>2</sub> (Min/Max)	230 - 159 mg/Nm <sup>3</sup>	230 - 159 mg/Nm <sup>3</sup>	230 - 159 mg/Nm <sup>3</sup>
TENEUR moyenne de POUSSIÈRES à 13% O <sub>2</sub> (Min/Max)	20 - 15 mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15 mg/Nm <sup>3</sup>	20 - 15 mg/Nm <sup>3</sup>
DÉPRESSION CHEMINÉE (Max)	8 - 12 Pa	8 - 12 Pa	8 - 12 Pa
SUR CONDUIT DES FUMÉES PARTAGE	NON	NON	NON
DIAMÈTRE ÉVACUATION FUMÉES	Ø80 mm	Ø80 mm	Ø80 mm
COMBUSTIBLE	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm	Pellet Ø6-7 mm
POUVOIR CALORIFIQUE PELLETS	5 kWh/kg	5 kWh/kg	5 kWh/kg
HUMIDITÉ PELLETS	≤ 10%	≤ 10%	≤ 10%
VOLUME RECHAUFFABLE 18/20°C Coefficient 0,045 Kw (Min/Max)	84 - 294 m <sup>3</sup>	84 - 294 m <sup>3</sup>	84 - 294 m <sup>3</sup>
CONSOMMATION HORAIRE (Min/Max)	0,7 - 2,5 kg/h	0,7 - 2,5 kg/h	0,7 - 2,5 kg/h
CAPACITÉ RÉSERVOIR	25 kg	25 kg	20 kg
AUTONOMIE (Min/Max)	10 - 36 h	10 - 36 h	8 - 29 h
ALIMENTATION	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
PUISSANCE ABSORBÉE (Max)	120 W	120 W	120 W
PUISSANCE ABSORBÉE RÉSISTANCE ALLUMEUR	340 W	340 W	340 W
MINIMUM PRISE D'AIR EXTÉRIEUR (derniere surface nette)	80 cm <sup>2</sup>	80 cm <sup>2</sup>	80 cm <sup>2</sup>
POËLE A CHAMBRE ÉTANCHE	OUI	OUI	OUI
PRISE D'AIR EXTÉRIEUR POUR CHAMBRE ÉTANCHE	60 mm	60 mm	60 mm
DISTANCE DE MATÉRIAU COMBUSTIBLE (derrière/côté/en dessous)	200 / 300 / 0 mm	200 / 300 / 0 mm	200 / 300 / 0 mm
DISTANCE DE MATÉRIAU COMBUSTIBLE (plafond/devant)	- / 1000 mm	- / 1000 mm	- / 1000 mm



89022003B

Rev. 00-2024

**CADEL srl**  
**31025 S. Lucia di Piave - TV**  
**Via Martiri della Libertà, 74 - Italy**  
**Tel. +39 0438 1520200**

**[www.cadelsrl.com](http://www.cadelsrl.com)**  
**[www.free-point.it](http://www.free-point.it)**